

# 本製品をご購入のお客様へ

## － ユーザーズガイド等の補足説明について －

### 付属ユーザーズガイドの訂正箇所

#### P.24 バッテリーの警告音（ビープ）を止める

誤：バッテリーの警告音が止まります。

正：音声がミュート状態になります。（すべての音が消音されます）

#### P.25 バッテリーLEDについて

正しくは以下のとおりとなります。

バッテリーLED（)

状 態	内 容
点灯（緑）	本体の電源が入っておりバッテリーが満充電の状態です。
点滅（オレンジと緑の交互）	本体の電源が入っておりバッテリーが充電中かバッテリーがほとんどない状態です。
点滅（オレンジ）	本体の電源が切れておりバッテリーが充電中の状態です。
消灯	本体の電源が切れており満充電の状態です。

### 外部USB機器からの起動について

USBフロッピードライブなど、外部USB機器から起動する際は本体BIOSの設定変更が必要になります。

電源投入直後、[F2]キーを押すとBIOSメニューが表示されます。

[Boot] - [Boot Device Priority]メニューの[1st Boot Device]項目を選択し、[CD/DVD]を[Removable Dev.]に変更します。

[F10]キーを押し設定の保存を行いますと、次回起動から外部USB機器からの起動が行えるようになります。

詳しい操作方法および詳細につきましては、ソーテック電子マニュアル中のBIOSマニュアルをご参照ください。

